Программирование

Для программирования радиостанции необходим специальный USB кабель и программное обеспечение «Такт ПРЦ».

Программируемые кнопки

Чтобы улучшить функциональность, вы можете самостоятельно или с помощью дилера запрограммировать кнопки **SK1**, **SK2**, **TK** в качестве оперативных кнопок для быстрого доступа к функциям, перечисленным ниже:

№	Оперативные кнопки	Описание
1	Следующая зона	Для быстрого выбора требуемой зоны
2	Предыдущая зона	
3	Регулировка мощности	Для оперативнго переключения уровня мощности
4	Функция Talk Around	Для установления радиосвязи в симплексном режиме
5	Контроль	Прослушивание канала для контроля эфира и подстройки под соответствующие условия принимаемого сигнала
6	Временный контроль	
7	Выключение режима шумоподавления	Включение динамика на прослушивание канала независимо от наличия несущей частоты
8	Временное выключение режима шумоподавления	
9	Сканирование	Поиск и прослушивание сигнала на других каналах
10	Временное удаление канала с помехами	Для временного игнорирования канала с нежелательной передачей на канале
11	Экстренный режим	Для вызова помощи в чрезвычайных ситуациях
12	Регулировка уровня шумоподавления	Для временной регулировки порога шумоподавления, требуемого для включения звука радиостанции

№	Оперативные кнопки	Описание
13	Индикатор заряда аккумулятора	Для индикации уровня заряда аккумулятора
14	Падение	Происходит активация экстренного режима в случае, когда радиостанция расположена наклонно в течение заданного времени из-за непредвиденной ситуации
15	Шифратор (Скремблер) / Шифрование	Скремблер: Скремблирование переговоров для гарантии секретности связи Шифрование: Режим шифрования переговоров и сообщений для гарантии секретности связи
16	Одинокий работник	Для контроля за пользоватем радиостанции, отслеживание несчастных случаев
17	Интеллектуальный вызов 1-5	Для отправки сигнализации без речи (используется при 5-тоновом сигналинге)

Примечание:

1. Длительное и короткое нажатие кнопки для вызова различных функций может быть запрограммировано вами самостоятельно или с помощью дилера.
2. **ТК** по умолчанию программируется как кнопка **экстренного режима**, но может быть перепрограммирована вами самостоятельно или с помощью дилера.

Обзор радиостанции

Элементы управления



№	Название элемента	№	Название элемента
1	SK1 (Боковая кнопка 1)	8	Регулятор Вкл-Выкл радиостанции / Громкость
2	Кнопка PTT	9	Микрофон
3	SK2 (Боковая кнопка 2)	10	Разъем для подключения аксессуаров
4	TK (Верхняя кнопка)	11	Защелка аккумулятора
5	Кнопка Выбор канала	12	Антенна
6	Динамик	13	Клипса поясного крепления
7	Светодиодный индикатор	14	Аккумулятор